



VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE
La tua sicurezza ovunque e sempre

Configurazione ICSMobile con telefoni UMTS

Scaricamento ICSMobile

- accedere al “browser 3” ed premere “opzioni” → URL
- Digitare in indirizzo: <http://www.icsvision.com/ics.wml> e premere “Vai” o “Scarica”
- Cliccare sul link “Download” su MIDP 2.0 per scaricare l’applicazione “ICSMobile” che verrà installata e resa disponibile nella cartella “Applicazioni” o “Preferiti” o “Giochi” nel Menù principale a seconda delle impostazioni del telefono.

Utilizzo

Prima configurazione

Accesso automatico (consigliato per chi non ha un indirizzo IP fisso)

Occorre aprire l’applicazione ICSMobile e assegnare un nome al sistema (es. *Ufficio ImaVis*) e digitare il codice legato al sistema che si trova in mezzo al manuale (es. *codice demo: okxqkv*)

Accesso via IP

In alternativa è possibile raggiungere il sistema digitando l’indirizzo IP (statico o quello indicato all’interno del sms); premere “opzioni”, “Aggiungi” e:

- digitare Nome,
- IP statico (es. *demo.icsvision.com*; *attenzione niente “http://”*)
- username e password (*gli stessi per accedere al sistema via browser web*)
- e su “opzioni” “salva”.

Accesso standard

- Premere sul nome del sistema (es. *Ufficio ImaVis*) che si vuole raggiungere e da “opzioni” premere “connetti”

- comparirà il menù delle telecamere

- per visualizzare la telecamera desiderata evidenziarla e selezionare l’opzione “Vedi”.

Per passare da una telecamera all’altra premere il tasto numerico corrispondente al numero della telecamera (tasto 1 per la prima telecamera, ecc.)

Visualizzazione registrazione

Nell’SMS di allarme, oltre all’indirizzo IP a cui collegarsi, è indicato il link ad una pagina WAP per telefoni cellulari.

Quindi bisogna aprire il messaggio SMS, premere “Opzioni” e “Apri link”.

Selezionare il secondo indirizzo.

Comparirà un elenco in cui per ogni telecamera allarmata compare:

- link ai primi 10 secondi della sequenza allarmata
- link alla fotografia (snapshot) dell’allarme.