



**VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE**  
La tua sicurezza ovunque e sempre

## **Gestione telecamere Dome**

Da interfaccia remota è possibile anche gestire diverse telecamere Dome. Occorre selezionarla in alto nel menù a tendina nel frame di sinistra, così come impostata dal menù configurazione Dome. Una volta selezionata è possibile gestire 2 livelli di velocità di movimento (slow e fast), muovere la telecamera in tutte le direzioni e decidere il livello di Zoom, Iris e Focus.

### **Configurazione Dome**

Per gestire le telecamere dome dal menù di configurazione Dome occorre prima di tutto assicurarsi che la porta seriale sia libera per l'utilizzo delle dome. Se in alto compare la scritta "porta seriale occupata dal modem", basta cliccare dove indicato per disattivarlo. A seconda della telecamera utilizzata bisogna poi selezionare il tipo di protocollo di comunicazione (Pelco D, Pelco P e il Factory della telecamera Guardall) e il Bitrate. Assegnare alla dome corrispondente l'ID configurato e premere il tasto "salva". Per vedere direttamente da questa pagina la singola telecamera dome è sufficiente premere sulla scritta "visualizza" che nel frattempo è comparsa.

### **Gestione Preset**

E' possibile anche configurare da interfaccia remota i diversi preset della telecamera Dome. Per impostarli bisogna spostare la telecamera nella posizione desiderata, premere sul tasto "Preset" e associargli un numero del tastierino. A quel punto verrà richiesta la conferma di salvare il preset. Per passare da uno all'altro basta premere sul tastierino i diversi numeri a cui sono associati i diversi preset configurati.

### **Gestione Tour (con telecamere Guardall)**

Da interfaccia remota è anche possibile gestire i diversi tour della telecamera Dome Guardall. Per impostarli bisogna prima impostare i vari "Preset". Premere sulla scritta "Tour" e premere sul numero del Tour da impostare. Premere in sequenza i numeri dei preset e confermare l'impostazione ripremendo il tasto "Tour". Per passare da uno all'altro basta premere sul tastierino i diversi numeri a cui sono associati i vari tour e definire il numero di secondi di sosta tra un preset e l'altro.