



## VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE

La tua sicurezza ovunque e sempre

### Configurazione telefoni cellulari Nokia

Configurare il proprio telefono per utilizzare il GPRS.

Nei siti dei produttori di cellulari e in quelli dei gestori di telefonia si trovano tutte le informazioni in merito. Vedi alcuni siti di seguito:

[www.tim.it](http://www.tim.it)

[www.vodafone.it](http://www.vodafone.it)

[www.wind.it](http://www.wind.it)

[www.nokia.it](http://www.nokia.it)

[www.sonyericsson.it](http://www.sonyericsson.it)

ecc..

### ICSMobile

#### Scaricamento ICSMobile

Prima di scaricare sul proprio cellulare WAP/GPRS occorre verificare che questo abbia supporto Java (MIDP 1.0), indispensabile per l'utilizzo dell'applicazione.

- accedere al Menù "Servizi" e poi "vai all'indirizzo"
  - Digitare il seguente URL: <http://www.icsvision.com/ics.wml>
  - A questo punto viene richiesta l'autenticazione:
    - o username: ics
    - o password: ics
- Cliccare sul link "Download" per scaricare l'applicazione "ICSMobile" che verrà installata e resa disponibile nella cartella "Applicazioni"

#### Utilizzo

##### Prima configurazione

Occorre aprire l'applicazione ICSMobile:

- premere "opzioni" e premere su "Aggiungi ICSVision"
- Assegnare un nome al sistema (es. *Ufficio ImaVis*) e digitare il codice legato al sistema che si trova in mezzo al manuale (es. *codice demo: okxqkv*) e dare l'OK in opzioni.

##### Accesso via IP

In alternativa è possibile raggiungere il sistema digitando l'indirizzo IP (statico o quello indicato all'interno del sms) (es. *demo.icsvision.com*; *attenzione non mettere "http://"*):

- premere sul nome del sistema e da "opzioni" premere su "Accesso via IP"
- digitare username e password (*gli stessi per accedere al sistema via browser web*), dare l'OK e comparirà il menù delle telecamere.



## VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE

La tua sicurezza ovunque e sempre

### *Accesso standard*

- Premere sul nome del sistema (*es. Ufficio ImaVis*) che si vuole raggiungere e da “opzioni” premere “connetti”
- digitare username e password e dare l’OK. Comparirà il menù delle telecamere.
- Per visualizzare la telecamera desiderata evidenziarla e selezionare l’opzione “view”.

Per passare da una telecamera all’altra premere il tasto numerico corrispondente al numero della telecamera (tasto 1 per la prima telecamera, ecc.).

### **Visualizzazione registrazione**

Nell’SMS di allarme, oltre all’indirizzo IP a cui collegarsi, è indicato il link ad una pagina WAP

- tasto “opzioni” e selezionare “Usa dettaglio” .....Indirizzo Web
- selezionando il secondo e premendo “opzioni” e “Vai a” ci si connette alla pagina nella quale si può scorrere l’elenco degli allarmi.
- Per ciascun allarme compare:
  - link ai primi 10 secondi della sequenza allarmata che si può scaricare e vedere in pochi secondi sul proprio telefono cellulare (ed eventualmente salvare)  
SOLO per telefoni con visualizzatore filmati RealOne (Nokia 6600, 3660, 7660, Sony P800, P900....).
  - link alla fotografia dell’allarme (scaricabile da tutti i telefoni).