



VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE

La tua sicurezza ovunque e sempre

Configurazione Nokia 6600

Configurare il proprio telefono per utilizzare la connessione WEB GPRS (e NON WAP).
Nei siti dei produttori di cellulari e in quelli dei gestori di telefonia si trovano tutte le informazioni in merito. Vedi alcuni siti di seguito:

www.tim.it

www.vodafone.it

www.wind.it

www.nokia.it

ICSMobile

Scaricamento ICSMobile

- accedere al “Menù” ed entrare in “Servizi”
- premere “opzioni” e “Aggiungi preferito”
- Digitare “ICSMobile”
- Digitare in indirizzo: <http://www.icsvision.com/ics.wml>
- Opzioni: “Salva” e tornati al menù premere opzioni e “Scarica”.
- Rispondere Sì a “Necessaria connessione al server. Connettersi?”
- A questo punto viene richiesta l’autenticazione:
 - o username: ics
 - o password: ics
- Cliccare sul link “Download” per scaricare l’applicazione “ICSMobile”
- che verrà installata e resa disponibile nel Menù principale

- A questo punto bisogna andare in “Gestione” nel Menù principale
- Premere “opzioni” selezionando l’applicazione ICSMobile e premere Impostazioni
- Cambiare l’Accesso di rete da “Chiedi sempre” in “Chiedi al primo”

Utilizzo

Prima configurazione

Occorre aprire l’applicazione ICSMobile:

- premere “opzioni” e premere su “Aggiungi ICSVision”
- Assegnare un nome al sistema (es. *Ufficio ImaVis*) e digitare il codice legato al sistema che si trova in mezzo al manuale (es. *codice demo: okxqkv*)

Accesso via IP

In alternativa è possibile raggiungere il sistema digitando l’indirizzo IP (statico o quello indicato all’interno del sms) (es. *demo.icsvision.com*; *attenzione non mettere “http://”*):

- “opzioni” premere su “Accesso via IP”
- digitare username e password (*gli stessi per accedere al sistema via browser web*), dare l’OK e comparirà il menù delle telecamere.



VIDEOSORVEGLIANZA DIGITALE

La tua sicurezza ovunque e sempre

Accesso standard

-Premere sul nome del sistema (*es. Ufficio ImaVis*) che si vuole raggiungere e da “opzioni” premere “connetti”

- digitare username e password e dare l’OK. Comparirà il menù delle telecamere.

- Per visualizzare la telecamera desiderata evidenziarla e selezionare l’opzione “view”.

Per passare da una telecamera all’altra premere il tasto numerico corrispondente al numero della telecamera (tasto 1 per la prima telecamera, ecc.)

Visualizzazione registrazione

Nell’SMS di allarme, oltre all’indirizzo IP a cui collegarsi, è indicato il link ad una pagina WAP per telefoni cellulari.

Quindi bisogna aprire il messaggio SMS, premere “Opzioni” e “Trova...Indirizzo Web”.

Selezionare il secondo indirizzo e accedervi connettendosi alla rete.

Comparirà un elenco in cui per ogni telecamera allarmata compare:

- link ai primi 10 secondi della sequenza allarmata
- link alla fotografia (snapshot) dell’allarme (scaricabile da tutti i telefoni).